


Collegare in parallelo la batteria Master e lo Slave1 all'inverter.

Il metodo di cablaggio per collegare la batteria Master e Slave1 in parallelo all'inverter è come mostrato in figura.




MASTER LATO SINISTRO

MASTER LATO DESTRO

SLAVE1 LATO SINISTRO

SLAVE1 LATO DESTRO



Importante: la sequenza di accensione consiste nel premere prima il pulsante di accensione di Battery Slave1, poi premere il pulsante di accensione di Battery Master nel secondo passaggio. Osservare se l'interfaccia delle due batterie è normale. Infine alzare l'interruttore di Slave1 e Master.