




Procedure per spegnere



1 Passo: Spegnere la stringa



2 Passo: Spegnere ENEL




3 Passo: Spegnere la batteria interruttore



4 Passo: Spegnere batteria bottone
(premere 5 secondi)



Procedure per riaccendere





1Passo:Accendere batteria bottone
(Aspettare 1minuto)
finche sul display non rileva % batteria



2Passo:Accendere la batteria interruttore



3Passo:Accendere ENEL



4Passo:Accendere la stringa